



深圳市晶峰达电子科技有限公司部份产品目录表

序	型号	LED	功能简述
鞋灯及玩具、礼品、装饰、小商品类			
1-1	DL9115A/B	3	上电不工作,带OS触发,逆顺闪闪A:32圈, B:8圈, 闪灯频率:2.5Hz.
1-2	DL4105A/B	5	两键交替控制顺闪IC。DL4105A:6圈(2.2Hz);DL4105B:3圈(3.3Hz)。
1-3	DL908A/B/C	5	上电不工作,带OS触发,逆顺闪闪A:32圈, B:8圈, C:4圈, 闪灯频率:2.5Hz.
1-4	DL6116A/B/C/D	6	上电不工作,OS触发逆闪, A/:32圈, 2.5Hz;B/:16圈, 3.2Hz;C/:8圈, 2.5Hz; D/:4圈, 3.2Hz。
1-5	DL8143A/B/C/D/E	6	上电不工作,OS触发闪,其功能如下: A:/触发来回闪1圈半,频率1Hz,常按常闪; B:/触发逆闪2圈,频率2.4Hz,常按常闪; C:/触发逆闪3圈,频率2.2Hz,常按常闪; D:/触发逆闪288圈,约30S停,常按不常闪;E:/触发逆闪2圈,频率2.9Hz,常按不常闪。 A、B、C可做成上电常闪(按键常接负极)。逆时针方向。
1-6	DL1600G/J	6	上电不工作,带OS触发顺闪,DL1600J:4圈(2.6Hz);DL1600G:32圈(2.6Hz);
1-7	DL661-10/15/24/68	6	上电不工作,可选OS触发、ON/OFF、CDS控制等功能,OS触发顺闪16圈,内置乱闪,可选择顺闪,可外接电阻加快闪灯频率。 频率有: -10:/1.0Hz; -15:/1.5Hz; -24:/2.4Hz; -68:/6.8Hz。
1-8	DL3149-1	6	上电不亮,可选ON/OFF,OS触发闪8圈,顺闪/来回闪等功能;频率1Hz,可加电阻调快。
1-9	DL6163A/B/C	3	七彩快闪,上电不工作,OS触发,闪一周灭掉;DL6163A--12秒, DL6163B--5秒, DL6163C--8秒。
1-10	DL910	3	七彩快闪、上电不工作,OS触发闪,闪一周灭掉;DL910A:/12秒。
1-11	DL6137A	4	4LED交替渐明渐暗,上电不工作,触发OS键循环5圈后灭掉。可外接电阻调频。
LED及玩具、礼品、装饰、小商品类			
1-12	DL112B/C-1/-0.5	2	上电红蓝双闪,正输出,闪灯频率,DL112B/:1.5Hz;DL112C-1/:1Hz;DL112C/:0.5Hz. DL112BB/:2.4Hz.
1-13	DL6117A	2	上电红蓝双闪,正输出,闪灯频率:1.2Hz。
1-14	DL904B	2	上电红蓝双闪,正输出,闪灯频率:1.5Hz。
1-15	DL912	3	上电红绿蓝顺闪,正输出,闪灯频率:6.8Hz。
1-16	DL5126	3	三色灯,上电七彩快闪,闪一周约12s,正输出。
1-17	DL903	3	三色灯,上电七彩快闪,闪一周约12S,正输出。
1-18	DL1438D	3	DL1438D:红灯是正输出,绿灯、蓝灯是负输出,闪一周约9秒。
1-19	DL1343-1H	3	正输出,上电七彩渐明渐暗32段,T=70S(VDD=4.5V)。
1-20	DL6473-1H	3	正输出,上电七彩渐明渐暗14段,T=35S(VDD=4.5V)。
1-21	DL6473-1G	3	正输出,上电七彩渐明渐暗14段,T=35S(VDD=4.5V)。
1-22	DL9116I	3	正输出,上电3灯渐明渐暗,T=12S(VDD=4.5V)。
1-23	DL5127B	3	七彩同步闪,一个周期约14秒,正输出。
1-24	DL166	1	单灯蜡烛IC,正输出。
1-25	DL8181A	1	单灯蜡烛IC,负输出。

1-26	DL9118	3	上电不工作,单键依次触发有四段功能:快闪[24Hz]-慢闪[5Hz]-七彩快闪(12s)-灭,输出方式:红灯正输出,绿、蓝负输出;正触发。
头灯(手电筒)及玩具、礼品、装饰、小商品类			
1-27	DLA1641F	1	上电不工作,负输出,单键依次触发有二、三或四段功能: DLF1641A: 闪[3Hz]--亮--灭; DLE1641B: 亮--闪[3Hz]--灭; DLC1641D: 抖动慢闪[1Hz]--快闪[4Hz]--亮--灭; DL1641G: 亮--灭。 DLA1641F: 快闪[6Hz]--慢闪[3Hz]--亮--灭; DLB1641F: 快闪[4Hz]--慢闪[1Hz]--亮--灭; DLD1641E: 亮--快闪[6Hz]--慢闪[3Hz]--灭;
	DLB1641F		
	DLC1641D		
	DLD1641E		
	DLE1641B		
	DLF1641A/DL1641G		
1-28	DL3400-10	3	5段式(L1亮、L1L2亮、全亮、全闪、顺闪)输出控制,可按顺序任意组合。
1-29	DL808	3	多段电源触发转换功能, L1亮、L1L2亮、全亮、全闪、顺闪,可按顺序任意组合。
1-30	DL3600A/B	4	头灯,有六种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发有四或五段功能: ①L1亮--L1L2亮--L3闪(B)或亮(A)--灭;②L1亮--L2亮--L3亮--灭; ③L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4亮--灭;④L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4闪--灭; ⑤L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--灭; ⑥L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L1L2L3闪L4亮--灭; 闪烁时:2Hz。A与B区别在模式①,其它相同。可外加电阻调频。
序	型号	L	功能简述 第2页共5页
1-31	DL1235 A/B/C/D	2	上电不工作,负输出,单键依次触发有三或四段功能: A:/ L1闪[3.2Hz]--L1亮--L2亮--灭; B:/ L1闪[3.8Hz]--L2闪[3.8Hz]--灭; C:/ L1亮--L2亮--灭; D:/ L1亮--L1L2亮--灭。
1-32	DL3601	4	头灯,有两种模式,上电不工作,依次触发KEY键有四段功能:(可外加电阻调频) ①30%亮--100%亮--闪[2Hz]--灭; ②100%亮--30%亮--闪[2Hz]--灭。
1-33	DL3670B/E	5	头灯,有八种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发有四或五段功能: ①L1L5亮--L1L2L5亮--L3亮--灭; ②L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L3闪--灭; ③L1L5亮--L1L2L5亮--L1L2L3L5亮--L4亮--灭; ④L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L1L2L3亮L5闪--L4闪--灭; ⑤L1L5亮--L1L2L5亮--L1L2L3L5亮--灭; ⑥L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L1L2L3亮L5闪--灭; ⑦L1L5亮--L1L2L5亮--L1L2L3L5亮--L1L2L3闪L4L5亮--灭; ⑧L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L1L2L3亮L5闪--全闪--灭。 闪烁时,DL3670B:/4Hz; DL3670E:/2Hz。
1-31	DL3670D	5	头灯,四种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发转换四段功能: ①L1L5亮--L1L2L5亮--L3闪L4亮--灭; ②L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L3L4闪--灭; ③L1L5亮--L1L2L5亮--L1L2L3闪L4L5亮--灭; ④L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--全闪--灭。 闪烁频率:2Hz。

1-34	DL3670F	5	<p>头灯,有八种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发有四或五段功能:</p> <p>①L1亮--L1L2亮--L3闪L4亮--灭; ②L1亮--L1L2亮--L3L4闪--灭;</p> <p>③L1亮--L1L2亮--L1L2L3闪L4亮--L5亮--灭;</p> <p>④L1亮--L1L2亮--L1L2L3L4闪--L5闪--灭;</p> <p>⑤L1亮--L1L2亮--L1L2L3闪L4亮--灭;</p> <p>⑥L1亮--L1L2亮--L1L2L3L4闪--灭;</p> <p>⑦L1亮--L1L2亮--L1L2L3闪L4亮--L1L2L3闪L4L5亮--灭;</p> <p>⑧L1亮--L1L2亮--L1L2L3L4闪--全闪--灭; 闪烁时:频率2Hz。</p>
1-35	DL3680	5	<p>头灯,有十种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发有三到五段功能:</p> <p>①50%亮--闪--灭; ②100%亮--70%亮--灭; ③50%亮--70%亮--100%亮--灭;</p> <p>④100%亮--70%亮--50%亮--灭; ⑤50%亮--70%亮--100%亮--闪--灭;</p> <p>⑥100%亮--70%亮--50%亮--闪--灭; ⑦50%亮--70%亮--闪--灭;</p> <p>⑧100%亮--70%亮--闪--灭; ⑨L1亮--L2亮--L3亮--L1L2L3闪--灭;</p> <p>⑩L1亮--L2亮--L3亮--灭。 闪烁时频率:2.6Hz.可外接电阻调频。</p>
1-36	DL6158A	5	<p>头灯,八种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发有四或五段功能:</p> <p>①L1L4L5亮--L1L2L4亮--L1L2L3L5亮--全闪--灭;</p> <p>②L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L3亮L4L5闪--灭;</p> <p>③L1L4L5亮--L1L2L4亮--L1L2L3亮L5闪--灭; ④L1亮--L2L3亮--L4亮L5闪--灭;</p> <p>⑤L1L2L4亮--L3L5亮--L1L4L5闪--灭;</p> <p>⑥L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4亮L5闪--灭;</p> <p>⑦L1亮--L2L3亮--L4亮--L5闪--灭;</p> <p>⑧L1L2L3L4亮--L2L3L5亮--L3L4L5亮--全闪--灭。</p> <p>闪烁频率:1.5Hz.可外接电阻调频。</p>
1-37	DL8151A	5	<p>头灯,八种模式可选其一,上电不工作,单键依次触发有四或五段功能:</p> <p>①L1L4亮--L1L2L4L5亮--L1L2L3亮L4L5闪--灭;</p> <p>②L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L3亮L4L5闪--灭; ③L1亮--L2亮--L3L4亮L5闪--灭;</p> <p>④L1亮L4L5闪--L1L2亮L4L5闪--L1L2L3亮L4L5闪--全闪--灭;</p> <p>⑤L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4亮L5闪--灭;</p> <p>⑥L1亮L5闪--L1L2亮L5闪--L1L2L3亮L5闪--L1L2L4闪--灭;</p> <p>⑦L1亮--L2L3亮--L4亮--L5闪--灭;</p> <p>⑧L1L4亮--L1L2L5亮--全亮--快速全闪3次慢速全闪3次--灭。</p> <p>闪烁频率:1.7Hz.可外接电阻调频。</p>
1-38	DL5117	5	<p>上电不工作,单键依次触发有4段功能:L1L4亮--L2L4L5亮--L3亮L4L5闪--灭。</p>

序	型号	L	功能简述	第3页共5页
			<p>头灯,16种模式可选其一,上电不工作,带求救功能,单键依次触发有多段功能:</p> <p>1、50%亮--75%亮--100%亮--闪--灭;</p>	

1-39	DL1027A/D	5	<p>2、L1L5亮--L1L2亮L4闪--全亮--L1L2L3来回闪L4L5闪--灭；</p> <p>3、L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L1L2L3L4亮--全亮--灭；</p> <p>4、L1亮--L1L2亮--L3亮--L4闪L5亮--灭；</p> <p>5、50%亮--100%亮--闪--灭；</p> <p>6、L1亮--L2亮L5闪--L3L4亮--灭；</p> <p>7、L1亮--L2亮L4闪--L3亮--L1L2L3闪L5亮--灭；</p> <p>8、L1L4亮--L2L4L5亮--L3L4L5齐闪--灭。</p> <p>9、L1L2L3亮L5闪--L4亮--L1L2L3齐闪L5亮--灭；</p> <p>10、L1L2亮--全亮--全闪--灭；</p> <p>11、L1亮--L1L2L3亮--全亮--灭；</p> <p>12、L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4亮L5闪--灭；</p> <p>13、L1亮--L2亮--L4L5对闪--L3亮L4L5对闪--灭；</p> <p>14、L1L4亮--L1L2L5亮--L1L2L3亮L4L5闪--灭；</p> <p>15、L1L5亮--L1L2L5亮--L3亮L4闪L5亮--灭；</p> <p>16-1, L1亮--L1L2L3亮--全亮--全闪--灭；16-2, L1亮--L2亮--L3亮--L1闪--灭；</p> <p>闪烁频率:2Hz. DL1027A与DL1027D的区别在;16-1是DL1027A, 16-2是DL1027D, 其余一样。</p>
冰块、水触发及玩具、礼品、装饰、小商品类			
1-40	DLA1641F DLB1641F DLC1641D DLD1641E DLE1641B DLF1641A/DL1641G	1	<p>上电不工作, 负输出, 单键依次触发有二、三或四段功能:</p> <p>DLF1641A: 闪[3Hz]--亮--灭; DLE1641B: 亮--闪[3Hz]--灭;</p> <p>DLC1641D: 抖动慢闪[1Hz]--快闪[4Hz]--亮--灭; DL1641G: 亮--灭。</p> <p>DLA1641F: 快闪[6Hz]--慢闪[3Hz]--亮--灭;</p> <p>DLB1641F: 快闪[4Hz]--慢闪[1Hz]--亮--灭;</p> <p>DLD1641E: 亮--快闪[6Hz]--慢闪[3Hz]--灭;</p>
1-41	DL1232C/DL4102/DL907	3	上电不工作,单键依次触发有四段功能:快闪[24Hz)--慢闪[5Hz)--七彩快闪(12s)-灭, 负输出, 负触发。
1-42	DL888A	3	渐明渐暗(带暂停功能), 上电不工作, 单键触发转换四段功能(常按>2s灭掉)。
1-43	DL1246	3	上电不亮, 单键触发有7段功能:顺闪[9.8Hz]--渐明渐暗(4.7s)--全亮--红闪[5.4Hz]--绿闪[5.4Hz]--蓝闪[5.4Hz]--灭。
1-44	DL1253	3	上电不工作,单键依次触发有八段:红亮--绿亮--蓝亮--渐明渐暗1(42s)--渐明渐暗2(21s)--顺闪[1Hz]--双闪[1Hz]--灭。
1-45	DL3180	3	上电红绿蓝按顺序交替渐明渐暗(27秒), 带暂停功能, 触发1次暂停, 再触发1次继续, 可外加电阻调频。
1-46	DL8155A(水触发)	3	上电不工作, 水触发闪, 闪法可选七彩快闪(22秒)或三灯顺闪(1Hz)。
1-47	DL8168A(水触发)	3	上电不工作, 渐明渐暗四段连续输出, 带两个按键, ON/OFF功能和LEVEL HOLD功能水(可做触发), 四段花样:①蓝红绿按序交替渐明渐暗;②七彩渐明渐暗;③多彩变化;④七彩闪烁。循环一周约116秒, 可外加电阻调节频率。
1-48	DL5122(水触发)	3	上电工作, 水触发闪, 闪法可选七彩快闪(12秒)或三灯顺闪(1.3Hz)。

摇摇棒、闪光球及玩具、礼品、装饰、小商品类			
1-49	DL1232C/DL4102/DL907	3	上电不工作,单键依次触发有四段功能:快闪[24Hz)--慢闪[5Hz)--七彩快闪(12s)--灭,负输出,负触发。
1-50	DLB1233B	3	三色灯,七彩快闪、上电自检一周停、可选SW触发闪或闪烁不停;或通过KEY键单制控制转换八段功能:红亮--灭--绿亮--灭--蓝亮--灭--红绿亮--灭--绿蓝亮--灭--红蓝亮--灭--红绿蓝亮--灭--渐明渐暗--灭;七彩快闪一周:12秒。
1-51	DL1236A/B	3	三色灯,上电不工作,通过按键触发转换功能:DL1236A,红亮--灭--绿亮--灭--蓝亮--灭--红绿亮--灭--绿蓝亮--灭--红蓝亮--灭--红绿蓝亮--灭--七彩快闪--灭;DL1236A,红亮--绿亮--蓝亮--红绿亮--绿蓝亮--红蓝亮--红绿蓝亮--七彩快闪--灭;七彩快闪一周12秒。
1-52	DL5620A/B	5	上电不工作,单键依次触发有八段功能:A:/全亮--快速全闪[7Hz)--慢速全闪[2.4Hz)--顺闪[1.3Hz)--逆闪[1.3Hz)--快速顺闪[4.6Hz)--慢速来回闪[0.6Hz)--灭;B:/全亮--快速全闪[3.6Hz)--慢速全闪[1.2Hz)--顺闪[0.6Hz)--逆闪[0.6Hz)--快速顺闪[2.2Hz)--慢速来回闪[0.3Hz)--灭。可外加电阻加快频率。
	型号	L	功能简述 第4页共5页
1-53	DL53CDE	5	上电不工作,单键依次触发有四段功能: DL53C:/全亮--全闪[2.3Hz)--灭; DL53D:/全闪[2.3Hz)--全亮--灭; DL53E:/全亮--全闪[3.0Hz)--来回闪(1.1Hz)--灭;
1-54	DL1625A/B/C/D/E	5	上电不工作,单键依次触发有四段功能: A:/逆闪[1.3Hz)--全闪[1.7Hz)--全亮--灭; D:/逆闪[3.0Hz)--全闪[3.9Hz)--全亮--灭; C:/对闪[1.3Hz)--全闪[1.7Hz)--全亮--灭; B:/来回闪[0.6Hz)--全闪[1.7Hz)--全亮--灭; E:/来回闪[1.4Hz)--全闪[3.9Hz)--全亮--灭。
1-55	DL1300A/B (闪光球)	3	上电不工作,单键依次触发转换有12段功能,带ON/OFF控制,要外加电阻调频。
磁力扣及玩具、礼品、装饰、小商品类			
601	DL1626A/C/D/B	6	上电顺闪不停,DL1626C-15:1.5Hz;DL1626A-3:3Hz;DL1626B-68:6.8Hz;DL1626D-1:1Hz。
延时及玩具、礼品、装饰、小商品类			
701	DL3331A	1	上电不工作,负输出,触发亮一段时间(6秒)灭,带ON/OFF功能(亮时触发按键灭掉)。
702	DL913	1	上电不工作,负输出,触发亮一段时间(15秒)灭,带OS功能,延时可调。
703	DL3332-29C	1	上电LED亮,保持一段时间后LED灭掉,对负极触发OS键,LED点亮,保持一段时间后灭掉,依此循环;没外加振荡电阻时,LED恒亮不灭;负输出。 可调时间9秒-恒亮。
陀螺、转字及玩具、礼品、装饰、小商品类			
801	DL6136	5	32种变化(T=25S),LH接负极上电工作。
802	DL8152A	5	五灯32种变化,可驱动马达,上电不工作,触发按键LED闪,按键为ON/OFF功能。

803	DL668C	8	图案显示, 八灯转字, 显示图形如: “I ♡ YOU”。
水杯底座及玩具、礼品、装饰、小商品类			
901	DL2095	3	上电两两交替渐明渐暗, 带ON/OFF功能, 循环一周的时间:12秒。
902	DL3179ABC	3	慢闪渐明渐暗, A: /单键触发四段选择或四段循环输出; B: /可任选1段输出, 带ON/OFF功能; C:/OS功能, 可任选1段输出。四段花样如下: ①蓝红绿按序交替渐明渐暗;②七彩渐明渐暗;③多彩变化;④七彩闪烁。 可外接电阻加快频率。
903	DL3143	4	四灯交替渐明渐暗, 要外加电阻调频(不内置电阻)。
水球、打火机及玩具、礼品、装饰、小商品类			
1	DL106A/B	2	上电不工作, 带OS触发, 红蓝两灯交替渐明渐暗循环7圈(约12秒)后灭掉。 DL106A: 红蓝都是正输出; DL106B: 红灯正输出, 蓝灯负输出。
2	DL905/DL1632C	2	上电不工作, 负输出, 触发OS, 两灯抖动对闪32圈后灭掉, 闪灯频率:2.6Hz。
3	DL3L-30/68B/DL3L-24B	3	带ON/OFF功能, 上电不工作, 触发顺闪。 闪烁频率: DL3L-30: 3.0Hz; DL3L-68B: 6.8Hz; DL3L-24B: 24Hz;
4	DL911	3	上电顺闪, 6.8Hz。
5	DL105ABCEFG	6	上电逆闪, 带ON/OFF功能的有, DL105A:1Hz;DL105B:3Hz;DL105C:6.8Hz。上电不工作, 触发逆闪, 带ON/OFF功能的有, DL105E:3Hz; DL105F/:6.8Hz; DL105G(占空比1/6)/:6.8hz。
6	DL1317B	3	上电17段显示:红黄蓝, 黄, 黄蓝, 红蓝, 蓝, 红蓝, 红黄, 蓝, 黄蓝, 红黄, 红, 红黄, 红蓝, 黄蓝, 黄, 黄蓝, 红黄. 显示一周约13秒, 可外加电阻调频。
7	DL1317C	3	上电6段显示:黄, 黄蓝, 红, 红黄, 蓝, 蓝红. 显示1周3秒, 可外加电阻调频。
8	DL8123E	3	上电七段显示: 红、蓝、绿、红蓝、红绿、绿蓝、红绿蓝, 每段显示约5秒, 可加电阻调。
9	DL1231B/D	3	七彩快闪, 上电LED闪烁不停, 可带ON/OFF功能, 闪一周约12s。
音乐、音效系列			
1001	DL3710A/B	单声报警, 带ON/OFF, LEVEL HOLD功能。	
1002	DL7108/DL7608/DL7618	单/6声报警/6声报警可选	
1003	DL9801/DL9806	单声报警/6声报警	
1004	DL8161A	色子带声音, 带OS功能。	
1005	DL108C	色子不带声音, 带OS功能。	
1006	DL6082A	电话铃声+1灯, 带os功能。	
1007	DL6018A	小8音带3灯+1键, 带段触发键。	
1008	DL5123	小八音+1键。	
	型号	功能简述	第5页共5页
1009	DL5124(5128)	门铃3声+1键	
1010	DL6224A	4首儿歌带2灯+1键	
1011	DL102AB	致爱丽丝	
序			
电子表类			

2001	DL635B	1.5v3位半电子表
2002	DL5120	1.5v4位电子表
2003	DL6191C-N	1.5v6位电子表
2004	DL6192C	1.5v6位电子表+EL
2005	DL6292-3B	3v6位电子表+3LED+外接三级管声音放大
2006	DL6292-3C	3v6位电子表+3LED+内置三极管声音放大+外接三级管声音放大
2007	DL9293B	3v6位电子表+EL
2008	DL6231B	3v10位电子表+EL
2009	DL6232C	3v10位电子表+3LED
2010	C1001B	电子表EL背光延时IC
2011	DL915(DL998)	电子表七彩背光延时IC
红外遥控类		
3001	DL7461	红外遥控IC(TV)
3002	DL7464-3	红外遥控IC
3003	DL8521-5	红外遥控IC
3004	DL6124-6	红外遥控IC
3005	DL6122	红外遥控IC(DVD)
3006	DL3010	红外遥控IC
草坪灯、升压手电筒类		
4001	DL3688E	1.2/2.4草坪灯升压IC
4002	DLCP01D	1.2V草坪灯升压IC(TO-94封装)
4003	DLCP01E	2.4V草坪灯升压IC
4004	DL6008A	1.5v手电筒升压IC(TO-92封装)
4005	DL3688E	3.0V手电筒升压IC(to-92封装)
电器类		
5001	DL6061A	触摸开关
5003	MADL485	接口电路
5004	LM8168A	串行移位寄存器(SOP20)
5005	DL6182A	驱动LCD互闪, 太阳能锁匙扣
计步器类		
6001	DL6930B	1.5V5位单功能记步器IC(17脚LCD显示)
6002	DL2151	1.5V5位单功能记步器IC(14脚LCD显示)

注:◆目录资料上未注明上电工作的闪灯IC,一般接上电源后不工作,要触发按键才工作。

◆未注明是正或负输出的闪灯IC,默认为负输出。

◆'--'表示在多段功能中触发按键:

“如DL3670F的⑦L1亮--L1L2亮--L1L2L3闪L4亮--L1L2L3闪L4L5亮--灭;”表示:

第1次触发，L1亮；第2次触发，L1、L2亮；第3次触发，L1、L2、L3闪，L4亮；

第4次触发，L1、L2、L3闪，L4、L5亮；第5次触发，LED灭掉；

- ◆带 '*' 表示新产品。
- ◆频率误差在±30%.
- ◆打斜线的为公司的老产品, 已经不投产了.
- ◆以上资料仅供参考。