



CS-1 连接状态	14 脚 CCS 接以下各脚选择不同用户码													
	悬空	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	VDD	GND
CS-1 悬空	<b>0104</b>	50AF	53AC	40BF	38C7	04FB	18E7	0A00	10EF	00FF	00FE	01FC	<b>00BF</b>	<b>0055</b>
CS-1 接地	807B	01FE	03FE	<b>807F</b>	1CE3	02BD	916E	08F7	04FF	08E7	4040	8057	0202	<b>33B8</b>

1. 6122-1X 是一款真正全省的 16 脚遥控器发射芯片，外围只需加一个发射管。
2. 6122-1X 兼容 BW6122-1T, BW6122-2T, BW6122-3T。
3. 请注意个别码和其他公司设置不一样。红色字体表示。



