

DL2048

按摩器功能说明书

一、产品功能

- 1、有 10 个不同级别的强度选项和六个模式选项。
- 2、正常启动 12 分钟后自动关闭。
- 3、正常启动后 3 秒没有接触到皮肤自动返回到开机状态，开机状态 20 秒没有按键自动关机。
- 4、肌肉锻炼单元工作时产生电脉冲。
- 5、上电后，再按一次 **ON/HIGHER** 键，肌肉锻炼单元开始工作，强度为 1 级，模式为 Mode A。 IC供电：2.4-5.5V

二、按键功能

A. 显示灯和控制键

四个 LED 灯,L1, L2, L3, L4

一个 **ON/HIGHER** 键,可作为上电键和增加强度键使用。

一个 **OFF/LOWER** 键,可作为电源关闭键和降低强度键使用。

一个 **MODE** 键,可用于六个工作模式 (Mode A/B/C/D/E/F) 的切换。

该产品操作非常简便，只有三个控制键进行操作，而且程序会自动运行，当您选择好锻炼部位，打开电源，调节好强度后程序会自动进行 12 分钟，12 分钟后自行停止，如果您想继续进行，请重新开启。

B. 控制键功能

1、**ON/HIGHER**

在开机状态下按此键，此键作为 **ON** 键功能使用。上电后处于开启状态 (LED 常亮，不闪烁)。再次按下此键，肌肉锻炼单元开始工作，此时强度为 1 级，此时该键作为 **HIGHER** 键使用，按一下此键增加一个强度级，按此键可达到最大的强度级 10 级。LED 亮度随强度级别的增加而由暗到亮。

2、**OFF/LOWER**

降低强度，每次降低一个级别，降低到 1 级时，再按此键处于开机状态，而后再按此键后关闭。自动关机：操作 12 分钟后或 3 秒钟没有接触皮肤后 20 秒钟关闭。

3、**MODE**

此键用来选择工作模式：Mode A / Mode B / Mode C / Mode D / Mode E / Mode F。模式的选择通过 LED 的亮灭来表示：

处于开机状态时：	Mode A:	L1 亮	L2 灭	L3 灭	L4 灭
	Mode B:	L1 灭	L2 亮	L3 灭	L4 灭
	Mode C:	L1 亮	L2 亮	L3 灭	L4 灭
	Mode D:	L1 灭	L2 灭	L3 亮	L4 灭
	Mode E:	L1 灭	L2 灭	L3 灭	L4 亮
	Mode F:	L1 灭	L2 灭	L3 亮	L4 亮

处于工作状态时：

Mode A: L1 闪烁, L2, L3, L4 不亮; L1 175ms 亮, 175ms 灭。

Mode B: L2 闪烁, L1, L3, L4 不亮; L2 0.5s 亮, 0.5s 灭。

(LED 亮时有脉冲产生, 不亮时无脉冲)

Mode C: L1, L2 闪烁, L3, L4 不亮; L1, L2 2.7s 亮, 1.5s 灭

按摩器脚位图



